Cat. No. 65-589 MANUAL DEL PROPIETARIO

Favor de leer este manual antes de usar este equipo.

EC-2030 Mini-Calculadora para escritorio

CARACTERISTICAS

Su mini-calculadora EC-2030, marca Radio Shack combina dos fuentes de energía con el fín de que usted pueda utilizarla donde quiera que vaya. El panel solar integrado en la calculadora provée la energía cuando usted use la calculadora bajo cualquier tipo de iluminación. Y en donde las condiciones de iluminación son débiles, la batería con 10,000 horas de duración automaticamente energizará la calculadora.

Además su calculadora EC-2030 incluye las siguientes características:

Tamaño compacto—ocupa menos espacio que las calculadoras convencionales.

Grandes dígitos—facilita la lectura de los resultados.

Grandes teclas—facilita el uso de la calculadora e incrementa la comodidad.

Memoria con tres teclas—acumula subtotales importantes.

©1994 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack es una marca registrada de Tandy Corporation.

Separadores automáticos por cada 3 dígitos—automaticamente separa los dígitos en miles y millones para facilitar la lectura de los resultados extensos.

Apagado automático—ahorra energía de la batería al apagarse por sí sola, después del transcurso de 10 minutos de no ser usada.

Función de porcentaje—calcula sobretasas y descuentos en porcentajes.

Función de sobretasa—facilita el calculo de los precios al menudeo.

OPERACION

Oprima ON CE/C para encender la calculadora.

Use estos ejemplos como guías para efectuar tipos de cálculos específicos.

Nota: Si usted registra una cifra incorrecta, oprima el botón **ON CE/C** una vez. Regístre la cifra correcta y proceda con el cálculo. Si usted oprime una tecla de función $(+, -, x, \div)$, incorrectamente, oprima la tecla correcta y continúe con su cálculo.

Cálculos básicos

Cálculo	Oprima	Ud. verá
256+378=634	256+378=	634.
471-223=248	471-223=	248.
15.5x2.3=35.65	15.5 x 2.3=	35.65
17.2÷2.5=6.88	17.2 ÷ 2.5=	6.88
1/8=0.125	8 ÷ =	0.125

Cálculos mixtos

Cálculo	Oprima	Ud. verá
14x25-36=314	14 x 25-36=	314.
3x(-3)=-9	3 x 3 +/- =	-9.

Porcentajes, Sobretasas y Cálculo de descuentos

Cálculo	Oprima	Ud. verá
20% de 720 es 144.	720 x 20 %	144.
30% de sobre- tasa a 540 es 702.	540 + 30 %	702.
20% descuento a 800 es 640.	800 - 20 %	640.

Constantes, Elevación a potencias y Cálculo de raíz cuadrada

Para efectuar una multiplicación, la primera cifra que deberá registrar deberá ser la constante. Para sumar, restar y dividir, la segunda cifra deberá ser la constante.

Cálculo	Oprima	Ud. verá
5x7=35	5 x 7 =	35.
5x9=45	9 =	45.
5x10=50	10 =	50.
100÷5=20	100 ÷ 5 =	20.
200÷5=40	200 =	40.
300÷5=60	300 =	60.
$7^6 = 117649$	7 x = = = = =	117´649.
√2	2 √	1.4142135

Cálculos en la memoria

Para acumular una cifra en la memoria, oprima **MRC** (extraer cifras en la memoria) dos veces para borrar la memoria. Regístre la cifra o el cálculo y oprima **M+.**

Para sumar una cifra a la cifra existente en la memoria, regístre el número o el cálculo que desée agregar y oprima **M+.** La calculadora totaliza el cálculo y lo suma a la cifra en la memoria.

Para restar una cifra del resultado acumulado en la memoria, regístre el número o el cálculo que desée restar y oprima **M-.** La calculadora totaliza el cálculo y lo resta de la cifra en la memoria.

Para extraer el resultado de una cifra en la memoria, oprima **MRC** una vez.

Cálculo	Oprima	U	ld. verá
2392+576	MRC, MRC		
73	786 M+	М	786.
786-432	432 M-	M	432.
	2392 +	M	2´392.
= -64.61582	576 ÷	M	354.
	MRC	М	354.
	(—)	M 8	.3841807
	73 =	<u>M</u> 6	4.61582

Cálculo	Oprima	Ud. verá	
123x45.6=5608.8	123 x 45.6 M+	M	5′608.8
+)789 x 12.3=9704.7	789 x 12.3 M+	M	9′704.7
25.8x36.9=952.02	25.8 x 36.9 M-	M	952.02
Total 14'361.48	MRC	М	14′361.48

Cálculo de sobretasas

Esta función le ayuda a obtener el resultado del precio de venta basado en el costo y el márgen de utilidad bruta, asímismo le permíte determinar el márgen de utilidad bruta cuando se conoce el costo y el precio de venta.

El márgen de utilidad bruta es el porcentaje del precio de venta que es utilidad. Por ejemplo, si usted vende un artículo cuyo costo es de \$100 a un precio de \$125, la utilidad bruta es de \$25 y el márgen de utilidad bruto es del 20%.

La fórmula es:

Precio - Costo (Utilidad) + Price = Márgen de utilidad bruta.

Cálculo	Oprima	Ud. verá
Costo=100	100 MU 20%	125.
Márgen=20%		
Precio=\$125		0.5
Utilidad=\$25	=	25.
Cálculo de		
anualidad		
(1+0.06)6 -1	1+0.06x= =	
x 12300	= = = - 1 ÷	
0.06	0.06x12300=	85′796.394
=85796.394		
Cálculo de		
márgen de		
utilidad bruta		
Costo=\$127		
Venta=\$219.50		
Már-		
gen=42.141231		
%	219.5-127 MU	42.141231

ERRORES EN LOS CALCULOS

La letra E (error) aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla cuando:

- El resultado de un cálculo excede ocho dígitos.
- El resultado en la memoria excede ocho dígitos (el contenido en la memoria permanece sin cambio).

- Al intentar dividir entre 0.
- Al intentar el cálculo de la raíz cuadrada de un número negativo.

Si la letra E aparece en la pantalla, oprima ON CE/C para borrar el error. Vuelva a registrar el cálculo.

Estimación de los resultados del cálculo.

Si usted efectúa una operación cuyo resultado exceda ocho dígitos, usted podrá estimar el resultado corecto (hasta ocho dígitos significativos) siguiendo estos pasos.

- Cuente el número de dígitos que aparecen en la pantalla hacia la izquierda del punto decimal.
- 2. Borre el punto decimal.
- Sume hacia la derecha del número el número de ceros equivalente al número de dígitos hacia la izquierda del punto decimal.

Por ejemplo, si la pantalla muestra E·1.0142064, el resultado aproximado es 101, 420,640.

REEMPLAZO DE LA BATERIA

Aún cuando la calculadora es energizada por los rayos solares la mayor parte del tiempo, la batería de apoyo pudiera llegar a debilitarse y requerir ser reemplazada. Si la pantalla disminuye la velocidad de respuesta en una habitación sin iluminación, reemplace la batería con una Radio Shack 389A tipo botón. Sugerímos que adquiera la batería Radio Shack Cat. No. 23-117.

 Extraiga los dos tornillos de la cubierta posterior, usando un desarmador tipo Phillips.

Inserte un desarmador plano entre la separación de ambas partes. Gíre el desarmador suavemente para separar ambas partes.

- Extraiga la batería usada. Deseche la batería con prontitud y adecuadamente.
 - Advertencia: No permíta que los niños jueguen la batería, el ingerir una batería pudiera tener resultados fatales.
- Instale una batería nueva con el lado positivo (+) hacia arriba

- 5. Vuelva a unir las partes de la calculadora.
- 6. Vuelva a instalar los tornillos en su lugar original.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Su mini-calculadora para escritorio EC-2030, marca Radio Shack, es un ejemplo de diseño y fabricación insuperables. Las siguientes sugerencias le ayudarán al cuidado de su calculadora para así disfrutarla durante años.

Mantenga la calculadora seca. Si se llegara a mojar, séquela inmediatamente. Los líquidos contienen minerales que corróen los circuitos electrónicos.

Use y mantenga la calculadora solamente bajo condiciones normales de temperatura. Las temperaturas extremosas pudieran acortar la vida de los dispositivos electrónicos, dañar la batería y deformar o derretir sus componentes de material plástico.

Manipule cuidadosamente la calculadora. Dejarla caér o golpearla pudiera dañar sus circuitos y el bastidor, provocando un mal funcionamiento de la misma. Mantenga la calculadora alejada del polvo y las grasas. Estos elementos pudieran causar un desgaste prematuro de sus componentes.

Limpie la calculadora con un trapo húmedo para mantenerla con aspecto de nueva. No use productos químicos abrasívos, solventes para limpieza o detergentes concentrados para limpiarla.

Modificar o alterar los componentes internos de la calculadora pudiera resultar en un mal funcionamiento de la misma e invalidar su garantía. Si su calculadora no está funcionando adecuadamente, acúda a una tienda Radio Shack, para obtener ayuda.

ESPECIFICACIONES

Pantalla Temperatura normal para su ope	
Energía requerída	Panel solar o una batería
	tipo 389A
Vida de la batería	Aprox. 10,000 Horas
	(2 años promedio)
Dimensiones	125 x 107 x 26 mm
Peso	77 gms

Estas especificaciones son para los modelos típicos las unidades individuales pudieran variar. Las especificaciones están sujetas a cambio y mejoras, sin previo aviso.

NOTAS

NOTAS

NOTAS